

感震ブレーカーYAMORI作動後の復旧方法

復旧前の注意事項

1. 建物が全壊や半壊となった場合には復旧しないでください。
2. 通話可能な電話と使用可能な消火器を用意してください。
3. 復旧作業は日中に2名以上で行なってください。(作業者、確認者)
4. 電化製品のコンセントを全て抜いてください。
5. 子(分岐)ブレーカーを全てOFFにしてください。

チェックをしないとこんな事に



復旧手順

※子(分岐)ブレーカーをOFFにしてから感震ブレーカーをONに戻し、安全を確認しながら子(分岐)ブレーカーをONにして下さい。

感震ブレーカーが地震で作動したことにより漏電ブレーカーはOFFの状態になっていますので、下記の①と②の作業を行って下さい。

- ①感震ブレーカーの左に向いているレバーを右側に動かし、カチッと音がする所まで動かして下さい。右側で固定状態になった段階で感震ブレーカーがセットされたこととなります。
- ②漏電ブレーカーのスイッチがOFFの状態になったままになっていますのでONの状態にして下さい。



漏電ブレーカーのスイッチ

